取 扱 説 明 書

MSG-2051A

GPS信号発生器

機種番号 2069-820-002

Appendix 1: GPS 航法メッセージ (NAVIDATA)

GPS 衛星を利用して測位等を行うためには、衛星の軌道情報、時刻、電離圏の補正係数等の情報が必要である。これらは、衛星からの電波に乗せて送信されている。これを航法メッセージ (navigation message) と呼ぶ。

航法メッセージのフォーマット

チップレート 50bps (C/Aコード、Pコードに同期する。)

コード長 1500bit/メインフレーム (30 秒)


データ構成 1ワード = 24+6bit(パリティ)

サブフレーム = 10 ワード

メインフレーム = 5 サブフレーム

マスターフレーム = 25メインフレーム (1~25ページ) (12.5分)

サブフレームの 1 から 3 の内容は、送信している衛星自身の時計や軌道情報に関するもので、エフェメリスと呼ばれている。このデータは 25 ページとも同じである。サブフレームの 4 と 5 の内容は、全 GPS 衛星に関するもので、アルマナックと呼ばれている。このデータはページごとに内容が変わる。



航法メッセージのデータ

サブフレーム1 (衛星の状態、時計の補正データ)

r	ı		
	22bit TLI	M(同期パターン、テ	レメータメッセージ)
	2bit		
	 6bit Par	ity	
	22bit HO	N (Time Of Week Cou	nter, AS Flag,サブフレーム ID)
	2bit		
¦ 	6bit Par	ity	
i	10bit	WN (Week number)	
	2bit	L2 変調	
	4bit	C/A の精度	
<u></u>	6bit	Health	
<u> </u>	2bit	IODC 上位 2bit	時刻補正の更新時刻
<u> </u>			
	6bit	Parity	
	24bit	保留	
	6bit	parity	
	24bit	保留	
	6bit	Parity	
	24bit	保留	
	6bit	Parity	
i	i		

	16bit	保留	
<u> </u>	8bit	TGD	衛星内回路遅延の補正項
ļ 	6bit	Parity	
	8bit	IODC	下位 8bit 時刻補正の更新時刻
	16bit	toc	時刻補正の基準時刻
	6bit	Parity	
 	8bit	a2	GPS 時刻への補正項
 	l 16bit	a1	GPS 時刻への補正項
	6bit	Parity	
1	 		
i ! !	22bit	a0	GPS 時刻への補正項
	2bit		
	6bit	Parity	

フレーム 2 「	(衛星の ¦	軌道データ	1)
	22bit	TLM	
	2bit		
	6bit	Parity	
	22bit	HOW	
!	2bit		
; ! !	6bit	Parity	
	8bit	IODE	軌道予報データの更新時刻

ļ 	ļ		
	16bit	Crs	軌道半径に対する正弦補正係数
	6bit	Parity	
	l 16bit	Δn	平均運動の補正値
	8bit	MO	
	¦ 6bit !	Parity	32bit
	 		MO 元期の平均近点角
	24bit	MO	'
 	6bit	Parity	
 	16bit	Cuc	緯度引数に対する余弦補正係数
ļ 	 		
 	¦ ¦ 8bit	е	
	6bit	Parity	32but
	' 		e 衛星軌道の離心率
	24bit	е	
	6bit	Parity	
 	l 16bit	Cus	緯度引数に対する正弦補正係数
	8bit	√A	
; ; ;	¦ 6bit	Parity	32bit √A 軌道長半径の平方根
1 1 1	24bit	√A	Y 7 利促以下注の干別似

	6bit	Parity	
	16bit	toe	軌道の元期(基準時刻)
	6bit 2bit	予備	
 	6bit	Parity	

サブフレーム 3 (衛星の軌道データ)

	(143	7,0,2	,	
	22bit	TLM		
	- 2bit			
	6bit	Parity		
	22bit	HOW		
L	2bit			
	¦ 6bit	Parity		
	16bit	Cic	軌道傾斜	角に対する余弦補正係数
	} 8bit	Ω0		
	6bit	Parity	1	32bit
	24bit	Ω0		Ω0 元期の昇交点経度
	i 6bit	Parity		
	l 16bit	Cis		軌道傾斜角に対する正弦補正係数
	} 8bit	i0	;	

 	it Pari	ty	32Bit
241	bit iO		i 0 元期の軌道傾斜
6b	it Pari	ty	
161	bit Crc		軌道半径に対する余弦補正係数
8b	it ω		
6b	it Pari	ty	32bit
			ω 近地点引数
241	bit ω		
6b	it Pari	ty	
241	bit Ω ((OMEGA DOT) 昇	交点経度変化率
6b	it Pari	ty	
 8b	it IODE	軌道予報	データの更新時刻
F		DOT) 軌道傾斜	
2b			
6b	it Pari	ty	

サブフレーム 4

ページ 1, 6, 11, 12, 16, 19 ページ 13, 14, 15, 17 20, 21, 22, 23, 24




:	:			!	:	
;		6bit	Parity		6bit	Parity
		22bit	HOW	1 1 1 1 1 1	22bit	HOW
 	 	2bit		 	2bit	
		6bit	Parity	1 1 1 1	6bit	Parity
<u></u> -		2bit	Data ID		2bit	Data ID
		6bit	SV/Page ID	r	6bit	SV/Page ID
		0010	017 Tugo 12	 !	1	ovy rugo 15
		16bit		 	16bit	
 	! ! ! !	6bit	Parity	L	6bit	Parity
 		24bit	保留	 	24bit	予備
		6bit	Parity	i 	6bit	Parity
¦ 	 	24bit	保留	 	24bit	予備
	 - - - 	6bit	Parity	 	¦6bit	Parity
	 	24bit	保留		24bit	予備
 	! ! ! !	6bit	Parity	 	6bit	Parity
		24bit	保留	 	24bit	予備
		6bit	Parity	 	6bit	Parity


	24bit 6bit	保留 parity	 24bit 6bit	予備 parity
	24bit	保留	24bit	予備
	6bit	Parity	6bit	Parity
	22bit	予備	22bit	予備
	2bit 6bit	parity	 2bit 6bit	parity
 			 ! !	

サブ

į	i i				i	j	
ナブフ	レーム 4						
	・ジ 18			ページ	25	1	
						i ! !	
		22bit	TLM			22bit	TLM
	; 	2bit				2bit	
	<u>. </u>	6bit	Parity			6bit	Parity
) 	,
		22bit	HOW			22bit	HOW
	 	2bit			<u> </u>	2bit	
		6bit	Parity		!	6bit	Parity
	; !					2bit	Data ID
		2bit	Data ID		ļ 	6bit	SV/Page ID
		6bit	SV/Page ID			4bit	SV1
		8bit	α0			4bit	SV2
	; 				<u></u>	4bit	SV3
		8bit	α1			4bit	SV4
		6bit	Parity			6bit	Parity
	 !					4bit	SV5
		8bit	α 2		L	¹ 4bit	SV6
			1				

		1		<u> </u>	¦4bit	SV7	
	8bit	α3	電離圏補正		4bit	SV8	! ! !
	ODIC		パラメータ	ļ Ļ	¦4bit	SV9	
	8bit	β0	,,		4bit	SV10	! ! !
ļ	ODIL			i 	1	0110	
	6bit	Parity			6bit	Parity	! ! !
ļ	8bit	β1 ;		ļ 	¦4bit	SV11	
	ODIC			¦ 	4bit	SV12	! ! !
<u> </u>	8bit	β 2		<u> </u>	¦4bit	SV13	! ! !
		,		¦	4bit	SV14	!
<u> </u>	8bit	β3		!	4bit	SV15	
		•		F	4bit		¦ A∕S 警報
	6bit	Parity		<u> </u>	¦ ¦6bit		衛星の
ļ				; 	¦ ¦4bit		Block No.
					¦ ¦4bit	SV18	
				ļ	: 4bit	SV19	 -
	24bit	A1	!	 	¦4bit	SV20	! ! !
					4bit	SV21	
				ļ 	4bit	SV22	!
				ļ			
	6bit	Parity			6bit	Parity	'
				!	u 4bit	SV23	
				i	4bit	SV24	 -
					¦4bit	SV25	
	24bit	A0			4bit	SV26	
			ı	 	4bit	SV27	! ! !
			32bit	! !	4bit	SV28	! ! !
	6bit	Parity	AO		6bit	Parity	!
				! !	4bit	SV29	! ! !
	8bit	AO :			4bit	SV30	'
<u> </u>				!	4bit	SV31	1 1 1
	8bit	tot	итс	<u>.</u>	4bit	SV32 -	; ! !
			パラメータ	¦	2bit		
	8bit	WNt	 	i !	6bit	SV25	1 ! !
	6bit	Parity		¦	6bit	Parity	! ! !
			•				





サブフレーム 4 ページ 2-5, 7-10 サブフレーム 5 ページ 1-24 (全衛星のアルマナック軌道データ)

[]			
	22bit	TLM	
	2bit 6bit	Parity	
	22bit	HOW	
ļ	2bit		
		5	
	6bit	Parity	
	2bit	Data	ID
<u> </u>	6bit	SV/Page	ID
	16bit	е	衛星軌道の離心率

ļ			
	6bit	Parity	
, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	8bit	t oa	軌道の元期 (基準時刻)
	16bit	δi	軌道傾斜角変化率
	6bit	Parity	
ļ 		,	
	16bit	Ω (OMEG	A DOT) 昇交点経度変化率
ļ 			
	8bit	Health	
	6bit	narity	
; ;	0010	parrey	
	24bit	√A	軌道長半径の平方根
ļ	6bit	Parity	
	24bit	Ω0	元期の昇交点経度
	6bit	Parity	
	24bit	ω	近地点引数
ļ			
	6bit	Parity	
	24bit	MO	元期の平均近点角
	۷ 4 01 ل	IVIU	九州の十均近点用
! !			

<u> </u>			
; !	6bit	Parity	
	8bit	a0(上位	8bit) GPS 時刻への補正項
ļ 			
 	11bit	a1	GPS 時刻への補正項
i ! L	3bit	a0	(下位 3bit) GPS 時刻への補正項
 	2bit		
i !	6bit	parity	
	!		

サブフレーム 5

ページ 25

	22bit	TLM
	2bit	
	6bit	Parity
	22bit	HOW
	2bit	
	6bit	Parity
ļ	2bit	Data ID
	6bit	SV/Page ID
<u> </u>		
	8bit	WIN
	8bit	予備
	6bit	Parity
	6bit	SV1
	6bit	SV2
	6bit	SV3
	6bit	SV4

			1
ļ	6bit	Parity	
ļ	6bit	SV5	
	6bit	SV6	
; 	6bit	SV7	
	6bit	SV8	
; 			
	6bit	Parity	
;;	6bit	SV9	
	6bit	SV10	
;	6bit	SV11	¦ ¦ 衛星(SV)のHealth
	6bit	SV12	(1-24)
;;	6bit	Parity	
ļ	6bit	SV13	
	6bit	SV14	
ļ	6bit	SV15	
ļ	6bit	SV16	
	6bit	Parity	
	6bit	SV17	
	6bit	SV18	i !
	6bit	SV19	
	6bit	SV20	
	6bit	Parity	
	6bit	SV21	
¦	6bit	SV22	
	6bit	SV23	
¦	6bit	SV24	
	6bit	Parity	
	22bit	予備	
	2bit		
	6bit	Parity	
			ツ ご カけしけいきかこそにも

※ データは上位 bit から送信される。

TLM は、地上局から GPS 衛星に対してデータをコントロールするときの反応で有るらしい (詳細不明)。

Zーカウントは、Pコードに関するもの。Pコードを捕まえるための手渡し語(HOW)となっている。

Zーカウントは、日曜日の午前 0:00 にリセットされて、1.5 秒毎にカウントされる。(1.5 秒の周期を X1 エポックと呼ぶ)

1.5秒とは、Pコードによるものである。

★ TLM、HOW、パリティ

TLM



HOW (Hand Over Word)



TOW: GPS 時刻で日曜日午前 0 時から始まる、6 秒単位のカウンタ。

次のサブフレームの頭の時刻を示す。

これを4倍したものは、Zカウンタと呼ばれPコードを補足するために使用する。

補足 : P コードは、X1 コードと呼ばれる 15345000 ビットの長さの PN 符号と、X2 コードと呼ばれる 15345037 ビットの長さの PN 符号を合成して作られる。

これらの PN 符号発生器の時間的コード長はチップレート 10.23Mbps でビット数を割ると、一方は正確に 1.5 秒、他は 1.500003617 秒となる。

これらをそれぞれ X1 エポック、X2 エポックと呼ぶ。

2 個の符号発生器は、週のはじめ(GPS 時刻で日曜日の午前 0 時)リセットされるが、このときの X1 エポックを 0 として数えた番号を Z カウントという。

Flag: 衛星のブロックナンバーによって、意味が異なる。

ブロック I Momentum フラグ&同期フラグ

ブロックⅡ Alert フラグ&Anti-Spoof フラグ

SFID : Sub-Flame ID

001 サブフレーム1

010 サブフレーム2

011 サブフレーム3

100 サブフレーム4

101 サブフレーム5

TLM, HOW および第 10 ワードのパリティの前の 2bit はデータとしての意味をもたない。
TLM は固定値(11)、HOW および第 10 ワードはパリティの最後の 2bit を操作するために使用される。

1ワードのフォーマット

	Data		Parity	!
D1 D2 ···		··· D24	D25 · · D30	
1		24	25	30

30bit1 ワードの中にはデータ 24bit とパリティ 6bit が含まれる。

パリティの計算方法

30bit のデータの論理は

 $D1 = d1 ^ D_30$

 $D2 = d2 \cdot D_30$

 $D3 = d3 \cdot D_30$

: :

 $D23 = d23 ^ D_30$

 $D24 = d24 ^ D_30$

D25 = D29 ^ D1 ^ D2 ^ D3 ^ D5 ^ D6 ^ D10 ^ D11 ^ D12 ^ D13 ^ D14 ^ D17 ^ D18 ^ D20 ^ D23

D26 = D30 ^ D2 ^ D3 ^ D4 ^ D6 ^ D7 ^ D11 ^ D12 ^ D13 ^ D14 ^ D15 ^ D18 ^ D19 ^ D21 ^ D24

D27 = D29 ^ D1 ^ D3 ^ D4 ^ D5 ^ D7 ^ D8 ^ D12 ^ D13 ^ D14 ^ D15 ^ D16 ^ D19 ^ D20 ^ D22

D28 = D30 ^ D2 ^ D4 ^ D5 ^ D6 ^ D8 ^ D9 ^ D13 ^ D14 ^ D15 ^ D16 ^ D17 ^ D20 ^ D21 ^ D23

D29 = D30 ^ D1 ^ D3 ^ D5 ^ D6 ^ D7 ^ D9 ^ D10 ^ D14 ^ D15 ^ D16 ^ D17 ^ D18 ^ D21 ^ D22 ^ D24

D30 = D29 ^ D3 ^ D5 ^ D6 ^ D8 ^ D9 ^ D10 ^ D11 ^ D13 ^ D15 ^ D19 ^ D22 ^ D23 ^ D24

D1~D30: 衛星から送信されるデータ

D24~D30 はパリティ bit

d1~d24 : ソースデータ

D_29, D_30 : 1つ前のワードの最後の 2bit

つまり D29, D30 が次のワードの D_29, D_30 になる

: XOR (Exclusive-OR)

Appendix 2: 航法データの GP-IB コントロールに関する補足

1. 航法データの書き換え

航法データは GP-IB による書き換えが可能です。

航法データの記憶メモリはページ、サブフレーム、ワードの単位毎に管理されていますので GP-IB コマンド詳細で説明されるように、ワード毎にデータ転送を行う事が出来ます。

但し、サブフレーム $(1\sim5)$ の第2ワード(HOW)とサブフレーム1の第3ワード(WN)を変更することはできません。

データを変更すると、NAVI データのカウンタはリセットされ航法メッセージは先頭(ページ1の先頭)に戻ります。

書き込みデータは RAW データ (パリティなしのデータ) ですので、衛星から送出されるデータとは異なっています。これは、送出されるデータのパリティが次に出力するワードデータに影響するためです。詳しい事は、 以降に述べるパリティの説明を参照して下さい。

2. パリティの自動計算

ユーザーは、計算機内部で RAW データからパリティを自動計算しているため、1.のデータ転送の際にパリティを意識する必要が有りません。

3. GPS Time を RTC (リアルタイムの時刻) の時刻に同期させる。

リアルタイムの時刻に Z カウントの自動更新を同期させることが出来ます。MSG-2051A の RTC を変更する事によって、任意にその時刻に合った GPS Time を設定することができます。

GPS Time を直接変更することは本器では出来ませんが、代わりに RTC の日付、時刻を設定することで自動的にこの日付と時刻に合った GPS Time が計算されます。(※ RTC Sync. の設定が「ON」の時に有効)

保証・サービス

弊社の電子計測器をご使用いただき、ありがとうございます。

本器は一年間保証いたしますので、この期間中の弊社責任による故障等は無料で修理いたします。故障修理・校正等につきましては、下記の弊社営業部・営業所または販売代理店にご連絡下さい。

(株)目黒電波測器

本社営業部 〒212-0055

川崎市幸区南加瀬 4-11-1 TEL 044-589-0805(代表) FAX 044-589-0825

(株)目黒電波測器

大阪営業所 〒530-0043

大阪市北区天満 1-19-4

センチュリーパーク東天満 9 階東

TEL 06-6357-5513 FAX 06-6357-5593

!ご使用上の注意

火災・感電・その他の事故・故障を防止するための注意事項です。 内容をご理解いただき、必ずお守りください。

1. 用途

- 1. 製品本来の用途以外にご使用にならないでください。
 - 1.1 使用者
 - 1. 本製品は、電気的知識を有する方が取扱説明書の内容を充分理解し、かつ安全を確認した上でご使用ください。
 - 2. 電気的知識が無い方が使用される場合は、人身事故につながる可能性がありますので、必ず電気的知識の 有する方の監督のもとでご使用ください。

1.2 入力電源

- 1. 必ず定格の入力電源電圧範囲内でご使用ください。
- 2. 入力電源の供給には、付属の電源コードをご使用ください。ただし、入力電源電圧を切換え可能な製品、および 100V 系/200V 系を切換えなしで使用可能な製品は、入力電源電圧によって付属の電源コードを使用できない場合があります。その場合は適切な電源コードを使用してください。詳しくは、取扱説明書の該当ページを参照してください。

2. カバー

1. 機器内部には、身体に危険を及ぼす箇所があります。外面カバーは、取り外さないでください。

3. 設置

- 1. 本製品を設置する際は、本取扱説明書記載の「設置に関する注意事項」をお守りください。
- 2. 感電防止のため保護接地端子は、電気設備基準-第3種以上の接地工事が施されている大地アースへ、必ず接続してください。
- 3. 入力電源を配電盤より供給する場合は、電気工事有資格者が工事を行うか、その方の監督のもとで作業してください。

4. 移動

- 1. 電源スイッチを OFF にし、配線ケーブル類をすべて外してから移動してください。
- 2. 製品を移動する際は、必ず取扱説明書も添付してください。

5. 操作

- 1. ご使用の前には、必ず入力電源および入力電源ケーブルなどの外観に異常がないかご確認ください。確認の際は、必ず電源プラグをコンセントから抜くか、給電を遮断して作業してください。
- 2. 本製品の故障または異常を確認したら、ただちに使用を中止し、電源プラグをコンセントから抜くか、入力 電源ケーブルを配電盤から外してください。また、修理が終わるまで誤って使用されることがないようにし てください。
- 3. 出力配線または負荷線などの電源を流す接続線は、電流容量に余裕のあるものをお選びください。
- 4. 本製品を分解・改造しないでください。改造の必要がある場合は、購入元または当社営業所へご相談ください。

6. 保守•点検

- 1. 感電事故を防止するため保守・点検を行う前には、必ず電源プラグをコンセントから抜くか、給電を遮断してください。
- 2. 製品の性能、安全性を維持するため定期的な保守、点検、クリーニング、校正をお勧めします。

7. 調整・修理

1. 本製品の内部調整や修理は、当社のサービス技術者が行います。調整や修理が必要な場合は、購入元または当社営業所へご依頼ください。

8. 開梱と梱包

8.1 開梱

製品がお手元に届きしだい付属品が正しく添付されているか、また輸送中に損傷を受けていないかをお確かめください。

万一、損傷または不備がございましたら、お買い上げ元または当社営業所にお早めにご連絡ください。

8.2 梱包

- 1. 製品を輸送する場合には、必ず専用の梱包材(納入時の梱包材)を使用してください。
- 2. 梱包材が必要な場合には、お買い上げ元または当社営業所にお問い合わせください。
- 3. 梱包時、入力電源コードおよび接続ケーブルなどは、はずしてください。

9. 設置に関する注意事項

本製品を設置する際の注意事項です。必ず守ってください。

1. 可燃性雰囲気内で使用しないでください。

爆発や火災を引き起こす恐れがありますので、アルコールやシンナーなどの可燃物の近く、およびその雰囲気内では使用しないでください。

2. 高温になる場所、直射日光の当たる場所を避けてください。

発熱・暖房器具の近く、および温度が急に変化する場所に置かないでください。

動作温度範囲:0℃~40℃

仕様保証温度範囲:15℃~35℃ 保存温度範囲:-20℃~60℃

3. 湿度の高い場所を避けてください。

湯沸かし器、加湿器、水道の近くなど湿度の高い場所には置かないでください。

動作湿度範囲:20%~85%(結露なきこと) 保存湿度範囲:20%~90%(結露なきこと)

動作湿度範囲内でも結露する場合があります。その場合には、完全に乾くまでに本器を使用しないでください。

4. 腐食性雰囲気内に置かないでください。

腐食性雰囲気内や硫酸ミストの多い環境に設置しないでください。

製品内部の導体腐食やコネクタの接触不良などを引き起こし、誤動作や故障の原因になり、火災につながることがあります。

5. ほこりや塵の多い場所に置かないでください。

ほこりや塵の付着により感電や火災につながることがあります。

6. 風通しの悪い場所で使用しないでください。

熱がこもり火災の原因となりますので、本製品の周囲に充分な空間を確保してください。

7. 本製品の上に物を乗せないでください。

特に重たい物を乗せると、故障の原因になります。

8. 傾いた場所や振動がある場所に置かないでください。

落ちたり、倒れたりして破損やけがの原因になります。

9. 周囲に強力な磁界や電界のある場所で使用しないでください。

誤動作により、感電や火災につながることがあります。

10. 移動・輸送時の注意

本製品を設置場所まで移動する、または本製品を輸送する際には、次の点に注意してください。

1. POWER スイッチを OFF にしてください。

POWER スイッチを ON にしたまま移動すると、感電や破損の原因になります。

2. 接続されているすべての配線を外してください。

ケーブル類を外さないで移動すると、断線や転倒によるけがの原因になります。

3. 本製品を輸送する場合は、必ず専用の梱包材をご使用ください。

専用の梱包材を使用しないと、輸送中の振動や落下などによる破損の原因になります。

梱包材が必要なときは、お買い上げ元または当社営業所にお問い合わせください。

目 次

1	概説	9
	1.1 概要	9
	1.2 特長	9
	1.3 付属品	9
	1.4 MSG-2051Aの使用条件	10
2	!性能	11
	2.1 周波数	11
	2.2 出力	
	2.3 変調	
	2.4 外部同期	
	2.5 リファレンスクロック	
	2.6 インターフェース	
	2.7 電源	12
	2.8 外形	
	2.9 動作温湿度範囲	12
	2.10 性能保証温湿度範囲	
	2.11 保存温度範囲	12
	2.12 付属品の説明	12
	2.13 GP-IB インターフェース機能	13
	2.13.1 性能 13	
	2.13.2 GP-IB インターフェース機能	13
	2.13.3 GP-IB インターフェース・システムに関する電気的仕様	13
	2.14 シリアルインターフェース(RS-232C)機能	13
	2.15 シリアルインターフェース(USB)機能	13
3	· 概観図	14
	3.1 正面パネル	14
	3.2 正面パネル各部の名称と簡易説明	
	3.3 背面パネル	
	3.4 背面パネル各部の名称と簡易説明	
4	・表示及び操作方法	
	4.1 ディスプレー表示	
	4.1.1 MODE 0:SAT No. , DOPP, OUTPUT	
	4.1.2 MODE 1:RTC Time Mode Adjust	
	4.1.3 MODE 2:GPS Time Information	
	4.1.4 MODE 3:HARDWARE Information	20
	4.1.5 MODE 4:VERSION Information	
	4.2 各モードのデータ設定及び変更	
	4.2.1 ファンクションキーとモードキー	22

4.2.2 各デー	-タの設定方法	22
4.2.3 各モー	-ドの設定方法	23
4.3 変調の設定	走	29
4.4 SYNC. P	RESET	30
4.5 1PPS 同期		32
4.5.1 一般的	りな接続方法	32
4.6 RTC と GPS	S Time の同期	33
4.7 DISPLAY	′のOFF	34
4.8 前面パネノ	レのキーロック	35
4.9 MSG-20	051Aの初期化	36
5 インターフェ·	ース	37
5.1 GP-IB の基	基本性能	37
	レスの確認および設定	
5.2.1 GP-IB	アドレスの確認方法	37
	アドレスの設定	
5.3 GP-IB コマ	ンドに対する応答	38
5.4 GP-IB プロ	グラムコードのデリミタ	38
5.5 GP-IB リモ		39
5.5.1 GP-IB	リモート状態	39
5.5.2 GP-IB	リモートキーの機能	39
5.5.3 ローカ	ルロックアウト状態	39
5.6 GP-IB のリ	lモートコントロール	40
5.6.1 コマン	ド言語	40
5.7 RS-232C 0	の通信条件	41
5.8 USB の通信	言条件	42
6 コマンド説明]	42
6.1 各コマンド	の一覧表	44
6.1.1 ST		46
6.1.2 LV		47
6.1.3 AT		48
6.1.4 DP		49
6.1.5 MD		50
6.1.6 NV		51
6.1.7 AA		52
6.1.8 PSW		53
6.1.9 WN		55
6.1.10 TOW	<i>/</i>	56
6.1.11 YR		57
6.1.12 MT		58
6.1.13 DY		59
6.1.14 HR		60
6115 MI		61

6.1.16	RFI		
6.1.17	RFO		63
6.1.18	RC		64
6.1.19	SP		65
6.1.20			
6.1.21	VR		67
6.1.22	МО		68
6.1.23	SQ		69
6.1.24			
6.1.25			
6.1.26	コマント	・使用時の注意事項	72
		S 航法メッセージ(NAVIDATA.)7	
Append	ix 2:航	法データの GP-IB コントロールに関する補足8	38

1概説

1.1 概要

MSG-2051A は、1つの GPS (GLOBAL POSITIONING SYSTEM) 衛星信号をシミュレートするための信号 発生器です。MSG-2050Aと比べて1ランク上の性能を有しています。

ハイパワー出力(最大-60dBm)に備えて、シールド効果を考慮した設計になっています。 複数の GPS SG または関連機器間との同期が取れるように、リファレンスクロック(10MHz)のイン プット/アウトプット及び1PPS 信号のインプット/アウトプット(オプション)を装備しています。 また、GPS SG の同期状態及びリファレンスクロックの INT/EXT を新たに LED で表示させました。

内部発振器は恒温槽水晶発振器を使用しています。恒温槽水晶発振器は電源を常時供給すると周波数が安定しますので、電源スイッチがOFFの場合でも電源コードをACインレットに接続することにより、内部発振器の電源を供給するようにしました。

操作面において、今回新たに追加した USB シリアルインターフェースでコントロールできます。 従来同様に全ての NAVI データは GP-IB 又は、シリアルインターフェース (RS-232C、USB) を通して 設定でき、新たに追加した機能として、リアルタイムの時刻に Z カウントの自動更新を同期させる ことも出来ます。

1.2 特長

- 1) 内部発振器の周波数安定度は 2×10⁻⁸ 以下です。
- 2) 出力レベルは-80~-149.9dBm(-60~-129.9dBm)まで高速に切換えられます。
- 3) ドップラーシフトとして、±10kHz の周波数を 0.1Hz ステップでコントロールできます。
- 4) 外部同期を可能とし、REF. Clock (10MHz) 及び 1PPS インプットを装備しています。
- 5) 電源兼用アンテナケーブルにもつながるように、出力端子は DC カットしてあります。
- 6) すべての NAVI データは、GP-IB ライン及びシリアルインターフェース (RS-232C、USB) を通して設定できます。
- 7) 本器内臓時計に 2 カウントの自動更新を同期させることも出来ます。
- 8) パネル操作は、GP-IB、RS-232C及びUSBによってプログラムできます。
- 9) 付属のアプリケーションプログラムを用意しました。

1.3 付属品

品 名	数量	備考
電源コード	1	
ヒューズ	1	3A スローブロー
アプリケーションプログラム	1	CD
取扱説明書	1	

1.4 MSG-2051Aの使用条件

- 1) 本器は、AC 入力 AC90V~240V 50 / 60Hz (マルチスロットイン) で使用します。 なお、ヒューズの変更に際しては必ずコンセントを抜いて切換えて下さい。 ヒューズは 3A スローブロータイプです。
- 2) 本器は、余熱時間として約1時間必要です。
- 3) 出力回路保護のため、OUTPUT 端子に DC50V 以上、20dBm 以上の電力を加えないで下さい。
- 4) バッテリバックアップ

各種設定データは、CPU ボードに乗ったリチューム電池で保持されています。もし、データの欠落が生じた場合は、このバッテリをチェックします。この電池は有償交換します。

5) 電源投入時のセルフテスト機能

電源投入時には内部のセルフテスト機能により、バージョン情報が数秒表示されます。 その後、もし異常がなければ設定状態を表示します。

2 性能

2.1 周波数

周波数 1.57542GHz (L1 バンド)

温度安定度 ±0.02ppm(性能保証温度範囲内 2.10参照)

 短期安定度
 ±0.5ppb (@1S 以下)

 経年特性
 ±0.1ppm(/year 以下)

ドップラー周波数 ±10000.0Hz

周波数ステップ 0.1Hz 外部 Ref. Clock 10MHz

表示 周波数表示有り VFD 内

設定 シャトル機能つき回転ノブ、GP-IB、RS-232C、USB

最小 0.1Hz 単位

2.2 出力

レベル範囲 -80.0~-149.9dBm (-60.0~-129.9dBm)

表示 -80.0~-149.9 (-60.0~-129.9dBm) VFD内

確度 ±1.0dB

出力インピーダンス 50Ω、VSWR 1.2以下

リーケージ -120dBm 以下

スプリアス出力 第 2 高調波 -50dB 以下

設定 シャトル機能つき回転ノブ、GP-IB、RS-232C、USB

最小 0.1dB 単位

2.3 変調

変調形式 BPSK スペクトラム直接拡散変調

PRN コード 37 種 C/A コード (1023 ビット系列 GOLD 符号)

チャンネル SV1~SV37

変調周波数 1.023MHz クロック

データ変調 C/Aコード同期分周、50bps BPSK

NAVI データ 50bps テストパターン

パネル設定 シャトル機能つき回転ノブ、GP-IB、RS-232C、USB 無変調

Zカウント RTCに同期した自動インクリメント機能あり

表示あり

2.4 外部同期

入力タイミング 1PPS or 2PPS タイミング

入力レベル TTL

2.5 リファレンスクロック

入力周波数 10MHz入力インピーダンス 50 Ω

入力レベル -5~+15dBm

出力周波数 10 MHz 出力インピーダンス $50 \, \Omega$ 出力レベル TTL

2.6 インターフェース

パラレルインターフェース GP-IB 標準

シリアルインターフェース RS-232C D-sub9 ピン(オス)

通信条件: 19200bps 8ビット、none-parity、stop-1(固定)

USB TYPE B (メス)

通信条件: 19200bps 8ビット、none-parity、stop-1 (固定)

2.7 電源

AC 入力 AC90V~240V 50/60Hz (マルチスロットイン)

消費電力 最大 20VA

2.8 外形

最大寸法 横 430×高さ 100×奥行 430 (mm)

重量 約 10kg

2.9 動作温湿度範囲

動作温湿度範囲 0~40°C RH 85 % 以下(結露なきこと)

2.10 性能保証温湿度範囲

性能保証温湿度範囲 10~35°C RH 85 % 以下(結露なきこと)

2.11 保存温度範囲

保存保証温湿度範囲 -20~60°C RH 90%H 以下(結露なきこと)

2.12 付属品の説明

本器のヒューズは、必ず指定定格のものをご利用下さい。

2. 13 GP-IB インターフェース機能

2.13.1 性能

IEEE std 488-1975 に準拠

2.13.2 GP-IB インターフェース機能

SH1 : 送信ハンド・シェイク機能 …… 有 AH1 : 受信ハンド・シェイク機能 ------ 有 T8 : 基本的トーカ機能 …… 有 トーカ・オンリー・モード 無 L2 : 基本的リスナ機能 …… 有 リスナ・オンリー・モード 無 TE0 : 拡張トーカ機能無 LE0 : 拡張リスナ機能 無 SRO : サービス・リクエスト機能 ------ 有 RL1 : リモート・ローカル機能 …… 有 切換えスイッチ …… 有 ローカルロックアウト機能 …… 有 PPO: パラレル・ポール機能 無 DC1 : デバイス・クリア機能 ------ 有 DTO : デバイス・トリガ機能 無 CO: コントロール機能無

2.13.3 GP-IB インターフェース・システムに関する電気的仕様

IEEE std 488-1975 に準拠

2.14 シリアルインターフェース (RS-232C) 機能

本体コネクタ : D-sub9 ピン(オス) 使用ケーブル : ストレート仕様

通信条件: 19200bps 8 ビット、none-parity、stop-1(固定)

2.15 シリアルインターフェース (USB) 機能


本体コネクタ : TYPE B (メス)

使用ケーブル : USB TYPE A to TYPE B ケーブル

通信条件: 19200bps 8 ビット、none-parity、stop-1 (固定)

3 概観図

3.1 正面パネル



3.2 正面パネル各部の名称と簡易説明

① DISPLAY (VFD表示)

各設定の内容が表示されます。

表示は、1 行目にその表示モードのタイトルやファンクションの題名が書かれています。 2 行目以降3列で、そのファンクションの項目が表示され、個々に設定の確認及び変更を行います。

② ファンクションキー (F1~F3)

設定の変更を行うファンクションを選択します。

キーの LED が点灯しているファンクションが選択されている事を示します。

③ エディット LED

この LED が点灯している時(ON) : そのモードの表示内容の設定変更が可能である事を示します。

この LED が消灯している時(OFF) : そのモードの表示内容は、確認だけで変更できません。

④ モードキー

VFD 表示の内容を切り替えます。

注) ディスプレー表示 4.1 参照

(5) 1PPS SYNC. LED

背面パネルから同期信号が入力され、その信号に本器の C/A コードエポックが同期した時に LED が点灯します。

- **注**) この LED を安定して点灯させるためには、必ずこのタイミングに同期した 10MHz リファレンス信号を 背面パネルの、"EXT CLOCK" 端子に入力してください。
- (6) EXT CLOCK LED

リファレンスクロックの選択を示します。

外部リファレンスクロック : 点灯(ON)内部(本器)リファレンスクロック : 消灯(OFF)

- ⑦ モディファイキー
- ⑨ OUTPUT ON/OFF キーOUTPUT 信号の ON/OFF に使用します。
- ① OUTPUT コネクタ

出力インピーダンスは、 50Ω で、Nタイプのコネクタを使用しています。

- ① モディファイ用ジョグシャトル 設定データの変更等に使用します。
- ⑦ テンキー設定データの数字入力変更等に使用します。
- ③ SYNC. PRESET キー

背面パネルから入力された同期信号に本器の C/A コードエポックを同期させるためのキーです。 同期した時は"1PPS SYNC. LED"が点灯します。 このキーを押す事によって、再度同期させます。

- 注)詳細及び使用方法について 4.4 参照
- ① C/A コードの ON/OFF キーC/A コードの変調を ON/OFF します。
- **⑤** NAVI データの ON/OFF キー

NAVI データの重畳を ON/OFF します。


- (C/A) コードが OFF の時は、重畳させる事が出来ません。そのため、(C/A) コードを ON してから操作してください。
- ⑥ Doppler シフトの ON/OFF キー

キャリア周波数の Doppler シフトの ON/OFF を行う時に使用します。

Doppler シフト ON 時 : VFD 表示内に設定されている周波数分 Doppler シフトします。

Doppler シフト OFF 時 : キャリア周波数は Doppler シフトの影響を受けません。

3.3 背面パネル



3.4 背面パネル各部の名称と簡易説明

① AC インレット

AC 電源の入力です。 AC 入力範囲は、90V~240V(50/60Hz)になります。 電源コードを AC インレットに接続した時、電源スイッチが OFF の場合でも内部発振器の電源が供給されます。

- ② 電源スイッチ 本体の主電源スイッチです。
- ③ ヒューズホルダー3Aのスローブロータイプを使用してください。
- ④ フレーム GND 端子本器のフレームグランドを取る時に使用します。
- ⑤ USB インターフェース専用コネクタ USB インターフェースを使用する時に接続します。
- ⑥ GP-IB アドレススイッチ本器の GP-IB アドレスを決める時に使用します。注) 工場出荷時は、アドレス1を設定しています。
- ⑦ GP-IB インターフェース専用コネクタGP-IB インターフェースを使用する時に接続します。
- ② EXT CLOCK IN(10MHz IN)コネクタ
 本器のリファレンスクロックは 10MHz になります。
 外部からのリファレンスクロックを入力する時に、このコネクタに接続します。
- ① Ref. CLOCK OUT (10MHz OUT) コネクタ 本器のリファレンスクロック 10MHz を、他の機器に使用する時に、このコネクタに接続します。
- (f) SYNC. IN (1PPS IN) コネクタ外部同期を本器に入力する時に使用します。

4表示及び操作方法

4.1 ディスプレー表示

4.1.1 MODE 0: SAT No., DOPP, OUTPUT

** Frq:1.57542 GHz **	FUNC. MODE
SAT No. : 01	o F1
DOPP. (Hz) :+10000.0	○ F2
LEVEL (dBm) : -149.9	• F3


______ F1 : サテライト No. (O1~37)を表示しています。

F2 : ドップラー周波数(±10000Hz)を表示しています。

| ○ F3 : 出力レベル(-80.0~-149.9dBm)又は(-60.0~-129.9dBm)

を表示しています。

4.1.2 MODE 1: RTC Time Mode Adjust



o F1 : RTC SYNC. ON/OFF

RTC SYNC. ON : "GPS Week"と"GPS Time"のカウンターを RTC の現時刻に同期させます。

RTC SYNC. OFF: "GPS Week" と"GPS Time"は、ROMに書かれているデータを使用します。

○ F2 : RTC の日付を表示しています。


○ F3 : RTC の時刻を表示しています。

注) RTC はリアルタイムクロックを意味します。

(RTC SYNC. ON の時 日付、及び時刻を変更した場合は、同時に"GPS Week"と"GPS Time"も変更されます)

この時、航法メッセージは先頭(1 ページの先頭)に戻り、RTC の秒カウンターは 0 秒にリセットされます。

4.1.3 MODE 2: GPS Time Information



o Fi toe(エフェメリスの有効期限)を10進で表示しています。


○ F2 : "GPS Week" を10進で表示しています。○ F3 : "GPS Time" を10進で表示しています。

注) このモードのデータは変更する事はできません。データの内容は NAVI データの一部を表示しています。


MODE1 の RTC SYNC. が "ON"の時は、RTC の日付及び時刻の設定に同期して、" GPS Week"と" GPS Time" が自動更新されます。

(RTCの日付、及び時刻を変更した場合は、同時に"GPS Week"と"GPS Time"も変更されます) この時、航法メッセージは先頭(1ページの先頭)に戻り、RTCの秒カウンターは0秒にリセットされます。

4.1.4 MODE 3: HARDWARE Information



このモードの設定は通常のモードと異なり、表示をさせるためにはブルーキーを押して、このキーの LED を 点灯させてからモードキーを押して行います。




注) 通常のモードより設定する頻度が少ないことを考慮しました。

o Fi : 背面パネルの 10MHz CLOCK OUT の状態を表示しています。 ON/OFF


「○ F2 : 背面パネルの 10MHz CLOCK INの状態を表示しています。 INT/EXT/AUTO

_ o F3 : OUTPUT レベルの RANGE を表示しています。 HIGH/LOW

4.1.5 MODE 4: VERSION Information



このモードの設定は通常のモードと異なり、表示をさせるためにはブルーキーを押してこのキーの LED を点灯させてからエンターキーの中のく、>キーを押している間、表示し続けます。



注) 通常のモードより設定する頻度が少ないことを考慮しました。


o F1 : ROMのバージョンを表示しています。

o F2 : 背面パネルで設定した、GP-IB のアドレスを表示しています。

「○ F3 : N A V I データの取得日付を表示しています。

4.2 各モードのデータ設定及び変更


4.2.1 ファンクションキーとモードキー



FUNC.LED②が点灯している時に、ディスプレー(VFD 表示)①に表示されている各設定を変更する事が出来ます。

ファンクションキー③を押して、設定変更する項目を選択します。

モードキー④で、各モードの選択を行います。モードキーを押す毎に、以下のようにディスプレー(VFD 表示)①が切り替わります。



4.2.2 各データの設定方法

各データの設定及び変更は、エンターキーによる数字入力、またはジョクシャトルによる UP/DOWN で行う事が出来ます。

数字入力による変更の場合は、F1~F3 キーで項目を 選択した後に、適切な数字を入力します。

そして、最後に単位キーを押して入力データを確定します。 [ESC] は、設定を中止し、現在の設定に戻る動作をします。

ジョク/シャトルによる場合は、基本的にデータの UP/DOWN で変更を行います。

内側のダイヤルは、1 ステップ毎に UP/DOWN を行います。 外側のダイヤルは、シャトルの傾け加減(回転角度)で変更の スピードが変化し、連続的に UP/DOWN を行います。


注) 各モードの設定方法 4.2.3 参照



ジョグシャトル

4.2.3 各モードの設定方法

4.2.3.1 MODE 0: SAT No., DOPP, OUTPUT



このモードは、GPS 出力信号の設定を行うモードです。ファンクションキーを選択すれば、数値キー及び ジョクシャトルでダイレクトに変更が可能です。

<サテライト No. 設定>

【設定範囲】 : 01~37【ファンクションキー】 : 「 o F1

【数值入力】

設定範囲内の数値を2桁で入力します。2桁目を入力した段階で入力したデータが有効であれば決定されます。

ENTER また 1 桁目の入力後、エンターキー 【dbm】 を押してデータを決定する事もできます。

入力されたデータが無効であれば、"ERROR"が一瞬表示され、現在の設定を維持します。

【ジョグシャトル】

時計回りにまわすと数値はアップし、逆に回すとダウンします。

<ドップラー周波数. 設定>

【設定範囲】 : ±10000.0Hz

【ファンクションキー】 : O F2

【数値入力】

設定範囲内の数値を入力します。入力後、 Hz キーを押してデータを決定します。 入力されたデータが無効であれば、"ERROR" が一瞬表示され、現在の設定を維持します。

【ジョグシャトル】

時計回りにまわすと数値はアップし、逆に回すとダウンします。

FON /OFF3 ドップラーON/OFF キー

設定したドップラー周波数を有効にするためには、ドップラー "ON"(点灯)にしてください。ドップラー "OFF"(消灯)の場合は、設定周波数は出力に反映されません。



<出力レベル. 設定>

【設定範囲】 : -80.0~-149.9(-60.0~-129.9)dBm

【数值入力】

設定範囲内の数値を入力します。入力後、 dBm キーを押してデータを決定します。

入力されたデータが無効であれば、"ERROR"が一瞬表示され、現在の設定を維持します。

【ジョグシャトル】

時計回りにまわすと数値はアップし、逆に回すとダウンします。


[ON/OFF]

設定したレベルを出力させる為には、OUTPUT "ON"(点灯)にしてください。 OUTPUT "OFF"(消灯)の場合は、出力されません。

ON/OFF + OUTPUT Z=50 Ω Output Z=50 Ω Output Z=50 Ω

OUTPUT

4.2.3.2 MODE 1: RTC Time Mode Adjust



このモードは、時計関係の設定を行うためのモードです。誤操作等で設定値が変わってしまう事を防ぐため 左右キーで変更モードに移行する操作が必要です。

<RTC Sync. >

【設定範囲】 : ON/OFF

【左右キー】

▶ キーで変更モードに入ります。変更モード時は、ON 又は OFF のところがブリンクします。

★ キー又は dbm で決定します。



【ジョグシャトル】

ON と OFF が交互に変更されます。

RTC SYNC. ON: "GPS Week"と"GPS Time"のカウンターをRTCの現時刻に同期させます。RTC SYNC. OFF: "GPS Week"と"GPS Time"は、ROMに書かれているデータを使用します。

<DATE. 設定>

・年の設定

【設定範囲】 : 1999~2050 年

【ファンクションキー】 : O F2

【左右キー】

▶ キーを1回押します。この時、年の1桁目がブリンクし、年の設定変更が可能になります。

▼ キー又は dBm で決定します。 : 2005, 06, 10

【数值入力】

設定範囲内の数値を入力します。入力後、 dbm キーを押してデータを決定します。 入力されたデータが無効であれば、"ERROR"が一瞬表示され、現在の設定を維持します。

【ジョグシャトル】

時計回りにまわすと数値はアップし、逆に回すとダウンします。

注) 設定前のデータと設定後のデータで日付が変わる場合があります。

例: 2004 年(うるう年)から 2005 年(うるう年でない年)に変更する場合 [設定前] 2004 年 2 月 29 日 → [設定後] 2005 年 2 月 28 日

・月の設定

 【設定範囲】
 : 01~12 月

 【ファンクションキー】
 : o F2

【左右キー】

► キーを2回押します。この時、月の1桁目がブリンクし、月の設定変更が可能になります。

◆ キーを2回押す又は ENTER で決定します。

: 2005, 06, 10

【数値入力】

設定範囲内の数値を入力します。入力後、 dbm キーを押してデータを決定します。 入力されたデータが無効であれば、"ERROR"が一瞬表示され、現在の設定を維持します。

【ジョグシャトル】

時計回りにまわすと数値はアップし、逆に回すとダウンします。

注) 設定前のデータと設定後のデータで日付が変わる場合があります。

例:5月から4月に変更する場合

[設定前] 5月31日 → [設定後] 4月30日

・日の設定

 【設定範囲】
 : 01~31 日

 【ファンクションキー】
 : o

【左右キー】

▶ キーを3回押します。この時、日の1桁目がブリンクし、日の設定変更が可能になります。

: 2005, 06, 10

【数值入力】

設定範囲内の数値を入力します。入力後、 dbm キーを押してデータを決定します。 入力されたデータが無効であれば、"ERROR"が一瞬表示され、現在の設定を維持します。

【ジョグシャトル】

時計回りにまわすと数値はアップし、逆に回すとダウンします。

注) 月の設定値によっては、31日まで設定できない場合があります。

例:2月、4月・・・

<TIME 設定>

・時の設定

 【設定範囲】
 : 00~23 時

 【ファンクションキー】
 : 「o F3

【左右キー】

► キーを1回押します。この時、時の1桁目がブリンクし、時の設定変更が可能になります。

■ キー又は dBm で決定します。

12:00

【数值入力】

ENTER 設定範囲内の数値を入力します。入力後、 dBm キーを押してデータを決定します。 入力されたデータが無効であれば、"ERROR"が一瞬表示され、現在の設定を維持します。

【ジョグシャトル】

時計回りにまわすと数値はアップし、逆に回すとダウンします。

注) 24 時間表示を採用しています。

・分の設定

 【設定範囲】
 : 00~59 分

 【ファンクションキー】
 : 「 o F3

【左右キー】

★ キーを2回押す又は dBm で決定します。
12:00

【数値入力】

設定範囲内の数値を入力します。入力後、 dBm キーを押してデータを決定します。 入力されたデータが無効であれば、"ERROR"が一瞬表示され、現在の設定を維持します。

【ジョグシャトル】

時計回りにまわすと数値はアップし、逆に回すとダウンします。

- **注)** 本器の RTC 時刻は、UTC (標準時間) の設定になります。そのためローカル時間を設定する時は、その国のオフセット時間を考慮して設定してください。
- **注)** MODE1 の F1 ~ F3 で、"変更モード" (確定していない) 状態で、リモートコントロール (GP-IB, RS-2320) により設定変更した場合は、設定値は変更する前の値に戻ります。
- **注**) MODE1 の RTC SYNC. が "ON"の時は、RTC の日付及び時刻の設定に同期して、"GPS Week"と"GPS Time"が自動更新されます。


(RTCの日付、及び時刻を変更した場合は、同時に、"GPS Week"と"GPS Time"も変更されます) この時、航法メッセージは先頭(1ページの先頭)に戻り、RTCの秒カウンターは0秒にリセットされます。


4.2.3.3 MODE 3: HARDWARE Information

IMEGURO	LED は点り
HARDWEAR Information	FUNC. MODE
10MHz OUT : ON	O F1
10MHz IN : AUTO	○ F2
LEVEL RANGE : LOW	○ F3

このモードの設定は通常のモードと異なり、表示をさせるためにはブルーキーを押して点灯させてからモードキーを押して行います。

このモードから通常の設定画面に戻る時は、再度モードキーまたは、 ESC を押して行います。





背面パネル リファレンスBNC

<10MHz OUT 設定>

【設定範囲】 : ON/OFF

【ジョグシャトル】

ON と OFF が交互に変更されます。

【設定内容】

10MHz OUT ON : 背面パネルの 10MHz CLOCK OUT 端子から信号が出ます。 10MHz OUT OFF: 背面パネルの 10MHz CLOCK OUT 端子から信号が切れます。


<10MHz IN 設定>

 【設定範囲】
 : INT/EXT/AUTO

 【ファンクションキー】
 : 「○ F2

【ジョグシャトル】

INT、EXT、AUTOが切り替わります。



前面パネルインジケータ

【設定内容】

10MHz IN INT : 本器内部のリファレンスクロック(10MHz)を使用する場合に設定します。

上記図で示す "REF. CLOCK" LED は消灯します。

10MHz IN EXT : 背面パネルの EXT CLK IN(10MHz IN)端子に、外部の 10MHz を入力する場合に設定

します。上記図で示す "REF. CLOCK" LED は点灯します。

注) 設定時 EXT CLK IN(10MHz IN)端子に外部信号が検出ていない場合、極まれに

自動的にリセット動作をする場合があります。リセット動作後の設定は

10MHz IN AUTO に自動的に切り換わります。

10MHz IN EXT を御使用の際には、EXT CLK IN(10MHz IN)端子に外部信号を

接続後に、10MHz IN EXT 設定して戴く様お願いします。

10MHz IN AUTO : 背面パネルの EXT CLK IN(10MHz IN)端子に入力された信号の有無で、自動的に

INT/EXT を切り替えます。

上記図で示す "REF. CLOCK" LED は外部に切り替った時点で点灯し、内部を使用して

いる場合は消灯します。

注) 内部/外部のリファレンス切り替りがうまくいかない場合は、INT/EXT の固定

設定で使用してください。

<LEVEL RANGE 設定>

【設定範囲】 : HIGH/LOW

【ファンクションキー】 : o F3

【ジョグシャトル】

HIGH と LOW が交互に変更されます。

【設定内容】

LEVEL RANGE HIGH: 出力レベル設定範囲(MODE 0 <F3>)は、[-60.0~-129.9dBm]になります。 LEVEL RANGE LOW: 出力レベル設定範囲(MODE 0 <F3>)は、[-80.0~-149.9dBm]になります。

注) 出力設定値は、HIGH/LOWの設定変更で変わる場合があります。

例 1: 出力設定値=<u>-140.0dBm</u> [設定前]


LEVEL RANGE LOW → HIGHに変更 出力設定値=-129.9dBm [設定後]

例 2: 出力設定值=<u>-70.0dBm</u>[設定前]

LEVEL RANGE HIGH → LOWに変更

出力設定值=-80.0dBm [設定後]

4.3 変調の設定



<GPS MODULATION 設定>

GPS 変調 (MODULATION) を C/A (GOLD) コードで行ないます。

C/A コードは、MODE 0 <F1>の "SAT No." で選択されたものが使用されます。

【C/A 設定】 : ON/OFF

【設定内容】

C/A ON : 出力信号は任意の C/A コードで変調 (BPSK) されます。

C/A OFF: 出力信号は無変調(CW)になります。

<NAVI データ設定>

GPS 信号に NAVI データを重畳することを行います。


【NAVI 設定】 : ON/OFF

【設定内容】

NAVI ON : 出力信号に NAVI データが重畳されます。 C/A OFF: 出力信号に NAVI データは重畳されません。

注) NAVI ON/OFF は、"C/A ON"の時にしか、動作しません。そのため"C/A OFF"の時は、"NAVI OFF" となります。

4.4 SYNC. PRESET




"SYNC. PRESET" キーは、外部信号 (1PPS 等) と、本器の C/A (GOLD) コードエポックタイミングとの同期を取る時に使用します。

この "SYNC. PRESET" キーを使用する時は、下記に示す条件を満たしている必要があります。(4.5 参照)

- ・ 背面パネル "SYNC. IN" BNC コネクタに外部機器より同期信号(1PPS等)が入力されている。
- ・ 背面パネル"10MHz IN"BNCコネクタに外部機器より10MHzリファレンス信号が入力されている。
- 本器のリファレンスクロックが外部を選択されている。(4.2.3.3 参照)


く操作手順>

1. "SYNC. PRESET" キーの LED は、通常消灯しています。
 上記条件を満たした段階で、1 回このキーを押します。このキーの LED が点灯し、下記のような表示 (VFD 内)が出てきます。




1ステップづつ減っていく

2. このモードが実行されている状態を示すように、上記の " ■ " マークが徐々に減っていきます。 このマークが全て消えた時に、外部信号と同期が取れたことを意味します。下記の表示が一瞬表示され、 "SYNC. PRESET" キーの LED が消灯して完了します。




3. 2. の動作が完了したら、前面パネル "STATUS" の "1PPS SYNC." LED が点灯します。 外部リファレンス信号が使用されて、外部同期モードになります。




前面パネルインジケータ

4. "SYNC. PRESET" キーの LED の点灯中に、もう一度 "SYNC. PRESET" キーを押した場合は、この動作を中止し、下記の表示が一瞬表示されキャンセルされます。

そして、"SYNC. PRESET"キーのLEDが消灯して完了します。



- 5. 外部からの同期信号が何かの理由で検知できない場合は、" マークが減らない時があります。 一定時間内に外部同期信号が得られない場合は、下記の様な表示が一瞬表示され、動作は中止されます。 そして、"SYNC. PRESET" キーの LED が消灯して完了します。
 - 注) 一度、外部同期信号の接続等を確認してから再度実行してください。




6. プリセットする時

下記に示すような時は、一度プリセットしてください。

- ・ 本器の電源を投入した時
- ・ 本器に入力する、外部 10MHz リファレンス信号を入れ直した時
- 前面パネル "STATUS"の "1PPS SYNC." LED が点灯しない時

4.5 1PPS 同期


4.5.1 一般的な接続方法




機器接続例

<操作手順>


- 1. 本器のリファレンスクロックを外部使用にしてください。(4.2.3.3 参照)
- 2. 無線機テスター等(外部機器)より、10MHz リファレンスクロックを背面パネル "10MHz IN" BNC に入力してください。




3. 無線機テスター(外部機器)より、1PPS信号を "SYNC IN" BNCに入力してください。



4. 上記接続が完了した段階で、前面パネルの "SYNC. PRESET" キーを押してください。 (この機能については、4.4 参照)




5. 外部同期信号にロックした事を示すインジケータ LED が点灯します。 (この機能については、4.4 参照)



前面パネルインジケータ

4.6 RTC と GPS Time の同期



RTC Sync. が"ON"の時、<GPS Time Information>の画面に上記図に示す"*"が表示されている事があります。

RTC と GPS Time の秒カウンタを同期させることを目的としたもので、RTC の秒カウンタが "00" 秒になった ところで同期されます。つまり、この表示 "*" がされている間は逆に、まだ同期していないことを意味します。

最大で1分間程度表示され、同期した後この表示"*"は自動的に消えます。


- 注) 上記の表示は、以下に記す条件の場合に表示されます。
 - 主電源を入れた直後
 - 初期化設定を行った時(初期化の設定方法参照)
 - ・ RTC Sync. OFF→ON を行った時

4.7 DISPLAYOOFF

本器の表示(VFD)を消灯する事が出来ます。この状態ではF1~F3のファンクション設定は無効になるため、同時に "FUNC." LED及びF1~F3のLEDも消灯します。


この状態で操作できるキーは下記に示すで囲まれているキーです。

(4.8 前面パネルのキーロックと同時に行うこともできます。この場合は、"GP-IB" キー以外は無効になります。)




く操作手順>

1. ブルーキーを押して点灯させてからエンターキーの中のく. >キーを押します。



下記図に示すように、バージョン情報が約2秒程度表示されます。



3. VFD表示内に一瞬、下記図のように<DISPLAY OFF>表示され、その後消灯します。



4. VFD表示消灯を解除するには、モードキー又は ESC キーを押すことで解除できます。


4.8 前面パネルのキーロック

前面パネルのキーを一時的に無効にする事ができます。設定等を簡単に変更できなくするために行います。

注) 実行中はパネル操作ができなくなるので、誤動作と間違わないように注意してください。

<操作手順>

- 1. 前面パネル右上の "GP-IB" リモートキーの LED が消灯している状態 (GP-IB モードでない時)で、このキーをしばらく押し続けます。しばらくすると LED が点灯しキーロック状態になります。
- 2. リモートキーの LED が点灯している状態では、このキー以外は動作しません。 再度このキーを押すことでキーロック状態を解除できます。



4.9 MSG-2051Aの初期化

下記の操作で、本器を初期化する事が出来ます。

数値エンターキー


<操作手順>

1. ブルーキーを押してこのキーのLEDを点灯させて から<+/->キーを押します。


そして今度は、再びブルーキーを押し続けます。

BLUE Key <+/->Key BLUE Key · + +/- + ·

(長押しをする)



2. 実行されると、下記画面のバージョン画面が一瞬表示され、その後 MODE 0 の画面に戻ります。



<初期設定項日>

- OUTPUT LED

NAVI

0FF

ON

~初州政 			
- MODE O SAT No.	01	• MODE 1 RTC Sync.	ON
DOPP. (Hz)	0.0	DATE	変化なし
LEVEL (dBm)	-149.9	TIME	変化なし
• MODE 2 変化なし		• MODE 3 10MHz OUT	0FF
変化なし		10MHz IN	AUT0
変化なし		LEVEL RANGE	LOW
- DOPP. LED	0FF		
- MODULATION C/A	0FF		

5 インターフェース

概要

本器は標準で GP-IB インターフェース及びシリアルインターフェース (RS-2320、USB) を有し、SG の設定及び確認ができます。


5.1 GP-IB の基本性能

機能	分類	内 容
ソースハンドシェイク	SH1	全機能を有する
アクセプタハンドシェイク	AH1	全機能を有する
トーカ	Т7	基本ト一カ、MLAによるトーカ解除、トークオンリ
リスナー	L3	基本リスナ、MTAによるリスナ解除、リスンオンリ
サービスリクエスト	SR0	全機能を有する
リモート/ローカル	RL1	全機能を有する
デバイスクリア	DC1	全機能を有する
パラレルポール	PP0	機能無し
デバイストリガ	DT0	機能無し
コントローラ	CO	機能無し

5.2 GP-IB アドレスの確認および設定

5.2.1 GP-IB アドレスの確認方法

- 1. 電源を入れるとDISPLAYに2秒程GP-IBアドレスの設定が表示されます。
- 2. ブルーキーを押してこのキーの LED を点灯させてからエンターキーの中の<. >キーを押している間、 表示し続けます。 BLUE Key DOT Key




5.2.2 GP-IB アドレスの設定

背面パネルのDIPスイッチで設定、変更します。 設定範囲: 01~31

例: GP-IB アドレスを [O 1] に設定する場合

背面パネルのDIPスイッチの1を下の図のようにON(下)にし、他はOFF(上)にします。 DIPスイッチ設定後、初期化(4.9 MSG-2051Aの初期化を参照)をするか、電源を切り、再び入れます。 このときDISPLAYに2秒程 GP-IBアドレスの設定が表示されますので確認して下さい。

ADDRESS



注) DIP スイッチの有効ビットは、1~5までです。(6~8のビットは無効) 設定範囲外の場合、GP-IBアドレスは1に設定されます。

5.3 GP-IB コマンドに対する応答

種類	名称	内 容	応答
	DCL	デバイスクリア	0
ユニバーサル・	SPE	シリアルポーリングステート	0
コマンド	SPD	シリアルポーリングクリア	0
7476	LL0	ローカルロックアウト	0
	PPU	パラレルポール	×
	UNL	指定されたリスナの解除	0
	UNT	指定されたトーカの解除	0
アドレス・	SDC	指定されたデバイスクリア	0
コマンド	GTL	指定されたデバイスをローカルモードにする	0
7476	PPC	指定されたパラレルポール	×
	GET	指定されたデバイスにトリガする	×
	TCT	コントローラ機能の受け渡し	×

5.4 GP-IB プログラムコードのデリミタ

デリミタコードは、[CR+LF]と[EOI] 組み合わせは、下記のようになります。

CR+LF のみ使用

EOI のみ使用

CR+LF, EOI 両方使用

コマンドとコマンドの間を [スペース] で区切って送信することも可能です。


例: サテライト No.: 2, 出力レベル: -120d Bm, MODULATION: ONに設定する場合 ST02 LV-120DB MD1 コマンドとコマンドの間を[スペース]で区切る

5.5 GP-IB リモート

5.5.1 GP-IB リモート状態

MAL(マイリスンアドレス)または、MTA(マイトークアドレス)が送られ、リスナ状態、トーカ状態になると自動的にこのモードになります。このモードになるとリモートキー以外はパネルキーの操作はできなくなります。

5.5.2 GP-IB リモートキーの機能



上記の状態(リモート状態)から通常のパネル操作のできる状態(ローカル状態)へ移行させる場合、GP-IB リモートキーを押します。

このキーの LED 点灯時がリモート状態を示します。

5.5.3 ローカルロックアウト状態

リモート状態の特別なステートで、これは GP-IB のコマンドでこの状態に移行することができます。 この状態へ移行した時は、リモートキーを押しても無視され、リモート状態であり続けます。この状態を解除 するには GP-IB のコマンドでのみ可能です。

5.6 GP-IB のリモートコントロール

ここでは、GP-IB を通じて MSG-2051A をコントロールする方法を説明します。

5.6.1コマンド言語

表記については、以下のようなシンタックス(構文)ダイヤグラムを使っています。 コマンドを説明するに当たっては、4つのステップで説明されています。

- 1. シンタックス表記
 - 「どのようにシンタックスダイヤグラムやコマンド説明を読むか」が書かれています。
- 2. コマンドシーケンスのためのシンタックスダイヤグラム 「どのようにコマンドを組み合わせて本器をプログラムするか」が書かれています。
- 3. シングルコマンドのためのシンタックスプログラム 「共通のコマンド構成はなにか」が書かれています。
- コマンドの詳細
 アルファベット順でのコントロールコマンドリスト。

5.6.1.1 シンタックス表記

以下のシンタックスダイヤグラムは、特別な意味を持ちます。



丸や楕円で囲まれている部分は、図が示すように正確に ASCII 又は、特別な文字を送ってください。



長方形で囲まれた部分は、必ず使用を示すパラメータを意味します。その他のエレメントについては、表 1 を参照してください。

エレメント	説明
SP	ブランク文字, スペース, ASCII(\$20)
CR	キャリッジリターン , ASCII(\$0D)
LF	ラインフィード , ASCII(\$0A)
EOI	コマンドニモニック、又はパラメータ記述
文字	(※注意:文字は正確に打ち込んでください。)
	大文字小文字の区別はしていません。(例:FRとfrは同じ)
パラメータ	(半角文字の)パラメータは、必ず記入してください。

表 1 エレメント表

5.6.1.2コマンドシーケンス

コマンドは順番に送ることができます。コマンドのシーケンスは、全てのコマンドを含んで本器へ送るように 1つの送信データを組みます。




図 1 コマンドシーケンス

図 1 が示すようにシーケンスの中の 2 つのコマンドは、1 つのスペースで区切ってください。1 つのコマンドシーケンスは、以下のコード(デリミタコード)で終了します。

CR+LF

又は EOIを最後に挿入

5.6.1.3 コマンドシンタックス(構文)

コマンドは、ヘッダコード続いてデータコード及び(ユニット)で構成されます。




図 2 シングルコマンド

[] で囲まれているコードは、必要に応じて挿入してください。 (詳しくは各コマンドの詳細で確認してください)

ヘッダコードに対する適当なデータコードを挿入することで、本器の各設定が行えます。 又、その設定の内容を確認するときは、"?"記号を使用します。

5.7 RS-232C の通信条件

ケーブルの種類:ストレート 9 Pin

本体のコネクタ: D-SUB 9Pin (オス)

通信条件: 192000bps、none-parity、stop-1 (固定)

注) RS-2320 ではコマンドの後に【CR】+【LF】を挿入して送信して下さい。

5.8 USB の通信条件

ケーブルの種類: USB TYPE A to TYPE B ケーブル

本体のコネクタ: TYPE B (メス)

通信条件: 192000bps、none-parity、stop-1 (固定)

注) USB ではコマンドの後に【CR】+【LF】を挿入して送信して下さい。

6コマンド説明

コマンド説明は、どのように使われるコマンドかという説明のために、機能説明、リファレンス部と操作例が 書いてあります。

機能説明は、そのコマンドによって起こる動作内容や本器の機能との関係についての説明です。

リファレンス部は、コマンドの略語の内容が書かれてあり、必要な構文やパラメータの仕様や設定範囲が記述 されています。

それぞれのコマンド説明には、どのように使うかコメントを付けて説明してあります。

本器の操作コマンドは下記の通りです。カッコ内は信号関連操作に使用されるヘッダコードです。

* サテライト No. 関連

サテライト No. の設定 (ST)

*出力レベル関連

出力レベルの設定 (LV)

LEVEL RANGE の設定 (AT) RS-232C、USB

*ドップラー関連

ドップラーの設定 (DP)

*MODULATION関連

MODULATION の設定 (MD)

NAVIDATA の設定 (NV)

* 航法メッセージ関連

GPS Week、GPS Time の設定 (AA) 航法メッセージの設定 (PSW) GPS Week の呼び出し (WN)

GPS Time の呼び出し (TOW)

*RTC関連

RTC 年の設定	(YR)
RTC 月の設定	(MT)
RTC日の設定	(DY)
RTC 時の設定	(HR)
RTC 分の設定	(MI)
NIO J O DEC	(IIIII)

* 1 0 M H z 関連

EXT CLOCK IN(10MHz IN)の設定	(RFI)	RS-232C, USB
Ref. CLOCK OUT(10MHz OUT)の設定	(RF0)	RS-232C、USB
STATUS (REF. CLOCK) の確認	(RC)	RS-232C、USB

* 1 P P S 関連

1PPS PRESETの設定	(SP)	RS-232C、USB
STATUS (1PPS) の確認	(SY)	RS-232C, USB

* その他

バージョン情報の呼び出し	(VR)	
DISPLAY の設定	(MO)	MO3 は RS-232C、 USB
サービスリクエストの設定	(\$Q)	GP-IBのみ
エコーバックの設定	(E0)	RS-232C、USB
RS-232C レスポンスコードの設定	(RP)	RS-232C、USB

6.1 各コマンドの一覧表

^ "9\$`	テ ゙ータ コード	ユニット	内 容
コート゛	, , , , , ,	4-71	r, 12
ST	01~37		サテライト No. を設定
	?		サテライト No. の query
LV	60.0~149.9	—, DB	出カレベルを設定
	0		出カレベル OFF
	1		出カレベル ON
	?		出カレベル、ON/OFF の query
AT	0		LEVEL RANGE LOW
	1		LEVEL RANGE HIGH
	?		LEVEL RANGE の query
DP	0.0~10000.0	—, +, Hz	ドップラーを設定
	0		ドップラー OFF
	1		ドップラー ON
	?		ドップラー、ON/OFF の query
MD	0		MODULATION OFF
	1		MODULATION ON
	?		MODULATION σ query
NV	0		NAVIDATA OFF
	1		NAVIDATA ON
	?		NAVIDATA の query
AA	0		GPS Week, GPS Time ROM データ
	1		GPS Week, GPS Time RTC データ
	?		GPS Week, GPS Time data σ query
PSW	aabcXXXXXX		航法メッセージの設定
	aa (01~25)		ページの設定
	b (1~5)		サブフレームの設定
	c (1~A)		ワードの設定
	xxxxxx		データの設定
	(000000~FFFFFFhex)		
	aabc?		航法メッセージの query
WN	?		GPS Week の query
TOW	?		GPS Time Φ query

^y9* 	テ゛ータ コート゛	ユニット	内 容	
YR	1999~2050		RTCの年を設定	
	?		RTC の年の query	
MT	01~12		RTCの月を設定	
	?		RTC の月の query	
DY	01~31		RTCの日を設定	
	?		RTCの日の query	
HR	00~23		RTCの時を設定	
	?		RTC の時の query	
MI	00~59		RTC の分を設定	
	?		RTC の分の query	
RFI	I		10MHz 外部/内部基準クロックを内部に設定	
	E		10MHz 外部/内部基準クロックを外部に設定	
	A		10MHz 外部/内部基準クロックをオートに設定	
	?		10MHz 外部/内部基準クロックの query	
RF0	0		10MHz 内部基準クロック出力 OFF	
	1		10MHz 内部基準クロック出力 ON	
	?		10MHz 内部基準クロック出力の query	
RC	?		REF. CLOCK の query	
SP	0		SYNC. PRESET OFF	
	1		SYNC. PRESET ON	
	?		SYNC. PRESET の query	
SY	?		1pps SYNC. の query	
VR	?		バージョン情報の query	
MO	0		DISPLAY:サテライト No., 出カレベルモードに設定	
	1		DISPLAY: RTC Time Mode Adjustモードに設定	
	2		DISPLAY: GPS Time Informationモードに設定	
	3		DISPLAY: HARDWEAR Information モードに設定	
	?		DISPLAY の query	
SQ	0		サービスリクエスト OFF	
	1		サービスリクエスト ON	
	?		サービスリクエストの query	
E0	0		エコーバック OFF	
	1		エコーバック ON	
	?		エコーバックの query	
RP	0		RS-232C、USB レスポンスコード OFF	
	1		RS-232C、USB レスポンスコード ON	
	?		RS-232C、USB レスポンスコードの query	

このコマンドはサテライト No. を設定するときに使用します。

[構文]

ST Sate//ite No.

ST ?

[データコード]

パラメータ

設定範囲

ユニット

Satellite No.

01~37

[例題]

例1:ST10

本器のサテライト No. を 10に設定します。

例2:ST02

本器のサテライト No. を O 2 に設定します。

例3:ST2

本器のサテライト No. を O 2 に設定します。

例4:ST?

現在の設定が返答されます。

返答例: 02 (サテライト No. が 02 の場合)

ー注意ー

データコードが設定範囲外の場合、設定内容が変化しません。

このコマンドは出力に関する設定をするときに使用します。

[構文]

LV - Level Data DB

LV O/1 [0:OUTPUTEOFF, 1:OUTPUTEON]

LV ?

[データコード]

パラメータ 	設定範囲	ユニット
Level Data O/1	60.0~149.9 OFF/ON	-, DB

[例題]

例1:LV-80.0DB

本器の出力レベルを-80.0dBmに設定します。

例2:LV-120.5DB

本器の出力レベルを-120.5dBmに設定します。

例3:LV1

本器のOUTPUTをONに設定します。

例4:LV?

現在の設定、OUTPTUのON/OFFが返答されます。

返答例:-120.5dBm ON

(出力レベルが-120.5dBm、OUTPUTがONの場合)

一注意-

DBは小文字可能です。

データコードが設定範囲外の場合、設定内容が変化しません。

LEVEL RANGE が "HIGH" の場合、-130.0~-149.9d Bmの設定は出来ません。

また、LEVEL RANGE が "LOW" の場合、-60.0~-79.9d Bmの設定は出来ません。

[関連コマンド]

ΑТ

 $6.1.3 \, AT$ RS-232C USB

[説明]

このコマンドは LEVEL RANGE に関する設定をするときに使用します。

[構文]

AT O/1 [O:LEVEL RANGE & LOW, 1:LEVEL RANGE & HIGH]

AT ?

[データコード]

パラメータ 設定範囲 ユニット

O/1 LOW/HIGH

[例題]

例1:ATO

本器のLEVEL RANGEをHIGHに設定します。

例2:AT1

本器のLEVEL RANGEをLOWに設定します。

例3:AT?

現在の設定、LEVEL RANGE の LOW/HIGH が返答されます。

返答例: HIGH

(LEVEL RANGE が HIGH の場合)

ー注意ー

データコードが設定範囲外の場合、設定内容が変化しません。 出力設定値は、HIGH/LOWの設定変更で変わる場合があります。

例 1 : 出力設定値=-140.0dBm (変更前) LEVEL RANGE LOW \rightarrow HIGHに変更 出力設定値=-129.9dBm (変更後)

例 2 : 出力設定値=-70.0dBm (変更前) LEVEL RANGE HIGH \rightarrow LOW に変更 出力設定値=-80.0dBm (変更後)

[関連コマンド]

LV

このコマンドはドップラーに関する設定をするときに使用します。

[構文]

DP + - Doppler Data HZ

DP ?

[データコード]

パラメータ	設定範囲	ユニット	_
Doppler Data O/1	0.0~10000.0 OFF/ON	+, -, DB	_

[例題]

例1:DP-85.0HZ

本器のドップラーを-85.0Hzに設定します。

例2:DP+1000.5HZ

本器のドップラーを+1000.5Hzに設定します。

例3:DP1

本器のドップラーをONに設定します。

例4:DP?

現在の設定、ドップラーのON/OFFが返答されます。

返答例: +1000.5Hz ON

(ドップラーが+1000.5Hz、ONの場合)

一注意一

HZは小文字可能です。

データコードが設定範囲外の場合、設定内容が変化しません。

このコマンドはMODULATIONを設定するときに使用します。

[構文]

MD O/1 [0:MODULATION ε OFF, 1:MODULATION ε ON]

MD ?

[データコード]

パラメータ 設定範囲 ユニット

O/1 OFF/ON

[例題]

例1:MD1

本器のMODULATIONをONに設定します。

例2:MD?

現在の設定が返答されます。

返答例: ON (MODULATIONがONの場合)

一注意-

データコードが設定範囲外の場合、設定内容が変化しません。

MODULATION及びNAVIDATAが両方ONの時に、MODULATIONをOFFにするとNAVIDATAも同時にOFFになります。

[関連コマンド]

NV

このコマンドはNAVIDATAを設定するときに使用します。

[構文]

NV ?

[データコード]

パラメータ 設定範囲 ユニット

O/1 OFF/ON

[例題]

例1:NV1

本器のNAVIDATAをONに設定します。

例2:NV?

現在の設定が返答されます。

返答例:ON(NAVIDATAがONの場合)

一注意一

MODULATIONがONのとき設定が可能です。

データコードが設定範囲外の場合、設定内容が変化しません。

[関連コマンド]

 $\mathsf{M}\,\mathsf{D}$

このコマンドは GPS Week と GPS Time をRTC (Real Time Clock) と同期させるときに使用します。

ON: GPS Week と GPS Time のカウンターをRTCの現時刻に同期させます。

OFF: ROMに書き込まれているNAVIDATAを使用します。

NAVIDATAについては、6.1.26 コマンド使用時の注意事項(※1)を参照。

[構文]

AA O/1 [0:ROMO \vec{r} - \vec{r} , 1:RTCO \vec{r} - \vec{r}]

AA ?

[データコード]

パラメータ 設定範囲 ユニット

O/1 ROM/RTC

[例題]

例1: AAO

本器の GPS Week と GPS Time をROMのデータに設定します。

例2: AA1

本器の GPS Week と GPS Time をRTCのデータに設定します。

例3: AA?

現在の設定が返答されます。

返答例:ON(RTC Sync. がONの場合)

一注意一

このコマンドをONにした時、[GPS Week] と [GPS Time] データは、日付及び時刻の設定値に伴って自動的に更新し、NAVIDATAのカウンタはリセットされ、航法メッセージは先頭(1ページの先頭)に戻ります。

この時、[MODE 2] の [GPS Time] に "*" が表示され、[GPS Time] はRTCの秒カウンタと同期されます。(5.5 RTCとGPS Time の同期を参照)

このコマンドは航法データの設定するときに使用します。

GPS衛星から送られて来る航法メッセージは、

30ビット・・・1ワード

10ワード・・・1サブフレーム

5サブフレーム ・・・1メインフレーム (1ページ)

25ページ ・・・マスターフレーム

のデータ構成です。

データの設定は、1ワード単位で行い、ページ・サブフレーム・ワードのアドレス指定と30bitの内24bitデータ(残り6bitのパリティで自動的に生成される)をセットします。

[構文]

PSW aabc?

[データコード]

パラメータ	設定範囲	ユニット
a a	01~25 (ページ)	
Ь	1~5 (サブフレーム)	
c	1~A (ワード)	
XXXXXX	000000~FFFFFFhex(データ))
	24bit データを 4bit 毎に	1文字で表す。

「例題]

例1:PSW0123456789

ページ= 1 (サブフレームが2の為ページを1に設定)、サブフレーム=2、ワード=3のアドレスにデータ=456789hexを設定します。

例2: PSW104A1BC456

ページ= 10 (サブフレームが 4 の為そのまま)、サブフレーム= 4、ワード= 10 のアドレスにデータ= 1 B C 4 5 6 hex を設定します。

例3:PSW0123?

指定されたアドレスの設定が返答されます。

返答例: 456789

(ページ=1 (サブフレームが2の為ページを1に設定)、サブフレーム=2、ワード=3のアドレスのデータ)

例4:PSW104A?

指定されたアドレスの設定が返答されます。

返答例: 1BC456

(ページ=10 (サブフレームが4の為そのまま)、サブフレーム=4、ワード=10のアドレスのデータ)

一注意一

このコマンドで設定するデータは、3バイト(24ビット)長のデータです。

データの設定範囲は 「000000~FFFFFFF」で、16進数の入力になります。

もしデータ長が長過ぎたり又は短過ぎたりした場合は、そのデータは無視されます。

このコマンドを使用する場合は、航法メッセージの内容を確り参考にして適切な値を設定する必要があります。

実際にはあり得ない様な値も、入力データ次第では設定されますので注意してください。

例:

[PSW0111FFFFF]

サブフレーム 1 の第 1 ワードのデータが全て " 1 "になることは絶対にありませんが、上記の

様に設定しますと、このデータが設定されてしまいます。

間違った設定をした場合は、受信できなくなる場合もあります。

サブフレーム 1~3 (エフェメリスデータ) については、ページ 1~25まで共通であるため、この設定をするときは必ずページのデータを1に設定して下さい。

[GPS Week] のデータがあるサブフレーム 1 の第 3 ワードと [GPS Time] のデータがある各サブフレーム $(1 \sim 5)$ の第 2 ワードを設定することは出来ません。

RTC Sync. がONの時、[GPS Week] と [GPS Time] データは、日付及び時刻の設定値に伴って自動的に更新され、航法メッセージは先頭(1ページの先頭)に戻ります。

この時、[MODE 2] の [GPS Time] に "*" が表示され、[GPS Time] はRTCの秒カウンタと同期されます。(4.6 RTCとGPS Time の同期を参照)

6.1.9 **WN**

GP-IB RS-232C USB

[説明]

このコマンドは GPS Week を呼び出すときに使用します。

[構文]

WN ?

[データコード]

パラメータ

設定範囲

ユニット

[例題]

例1:WN?

現在の設定が返答されます。

返答例:392(2007年3月2日(金)の場合)

一注意-

返答は10進数で表示します。

6.1.10 **TOW** GP-IB RS-232C USB

[説明]

このコマンドは GPS Time を呼び出すときに使用します。

[構文]

TOW ?

[データコード]

パラメータ

設定範囲

ユニット

[例題]

例1: TOW?

現在の設定が返答されます。

返答例:78300(2007年3月2日(金)10時30分の場合)

一注意-

返答は10進数で表示します。

このコマンドはRTC (Real Time Clock) の年を設定するときに使用します。

[構文]

YR Year Data

YR ?

[データコード]

パラメータ

設定範囲

ユニット

Year Data

1999~2050

[例題]

例1:YR2010

本器のRTCの年を2010年に設定します。

例2:YR?

現在の設定が返答されます。

返答例:2007(RTCが2007年に設定されている場合)

一注意一

データコードが設定範囲外の場合、設定内容が変化しません。

このコマンド実行後、DISPLAYは [MODE 1] になります。

設定前のデータと設定後のデータで日付が変わる場合があります。

例1:2004年(うるう年)から2005年(うるう年でない年)に変更する場合。

[設定前] 2004年2月<u>29</u>日 → [設定後] 2005年2月<u>28</u>日

6.1.26 コマンド使用時の注意事項(※2)を参照。

[関連コマンド]

MT, DY, HR, MI

このコマンドはRTC (Real Time Clock) の月を設定するときに使用します。

[構文]

MT Month Data

MT ?

[データコード]

パラメータ

設定範囲

ユニット

Month Data

01~12

[例題]

例1:MT01

本器のRTCの月を1月に設定します。

例2:MT8

本器のRTCの月を8月に設定します。

例3:MT12

本器のRTCの月を12月に設定します。

例4:MT?

現在の設定が返答されます。

返答例:10(RTCが10月に設定されている場合)

一注意一

データコードが設定範囲外の場合、設定内容が変化しません。

このコマンド実行後、DISPLAYは [MODE 1] になります。

設定前のデータと設定後のデータで日付が変わる場合があります。

例1:5月から4月に変更する場合。

[設定前] 5月<u>31</u>日 → [設定後] 4月<u>30</u>日

6.1.26 コマンド使用時の注意事項(※2)を参照。

[関連コマンド]

YR, DY, HR, MI

このコマンドはRTC (Real Time Clock) の日を設定するときに使用します。

[構文]

DY Day Data

DY ?

[データコード]

パラメータ

設定範囲

ユニット

Day Data

01~31

[例題]

例1:DY01

本器のRTCの日を1日に設定します。

例2:DY8

本器のRTCの日を8日に設定します。

例3:DY20

本器のRTCの日を20日に設定します。

例4:DY?

現在の設定が返答されます。

返答例:10(RTCが10日に設定されている場合)

一注意一

データコードが設定範囲外の場合、設定内容が変化しません。 このコマンド実行後、DISPLAYは [MODE 1] になります。 月の設定によっては、31まで設定できないこともあります。 6.1.26 コマンド使用時の注意事項(※2) を参照。

[関連コマンド]

YR, MT, HR, MI

このコマンドはRTC (Real Time Clock) の時を設定するときに使用します。

[構文]

HR Hour Data

HR ?

[データコード]

パラメータ

設定範囲

ユニット

Hour Data

00~23

[例題]

例1:HR00

本器のRTCの時を0時に設定します。

例2:HR8

本器のRTCの時を8時に設定します。

例3:HR20

本器のRTCの時を20時に設定します。

例4:HR?

現在の設定が返答されます。

返答例:10(RTCが10時に設定されている場合)

ー注意ー

データコードが設定範囲外の場合、設定内容が変化しません。

このコマンド実行後、DISPLAYは [MODE 1] になります。

24時間表示を採用しています。

6.1.26 コマンド使用時の注意事項(※2)を参照。

[関連コマンド]

YR, MT, DY, MI

このコマンドはRTC (Real Time Clock) の分を設定するときに使用します。

[構文]

M I Minute Data

MI ?

[データコード]

パラメータ

設定範囲

ユニット

Minute Data

00~59

[例題]

例1:MIOO

本器のRTCの分をO分に設定します。

例2:MI8

本器のRTCの分を8分に設定します。

例3:MI20

本器のRTCの分を20分に設定します。

例4:MI?

現在の設定が返答されます。

返答例:10(RTCが10分に設定されている場合)

一注意-

データコードが設定範囲外の場合、設定内容が変化しません。 このコマンド実行後、DISPLAYは [MODE 1] になります。

6.1.26 コマンド使用時の注意事項(※2)を参照。

[関連コマンド]

YR, MT, DY, HR

6.1.16 **R F I** R S - 2 3 2 C USB

[説明]

このコマンドは10MHz INを切り換える時に使用します。

[構文]

RFI 10MHz IN Data [I:INT]

[E:EXT]

[A:AUTO]

RFI ?

[データコード]

パラメータ 設定範囲 ユニット

10MHz IN Data I / E / A

[例題]

例1:RFII

本器の10MHz INをINTに設定します。

例2:RFIE

本器の10MHz INをEXTに設定します。

例3:RFIA

本器の10MHz INをAUTOに設定します。

例4:RFI?

現在の設定が返答されます。

返答例: INT (10MHz INがINTの場合)

一注意一

6.1.17 **R F O** RS-232C USB

[説明]

このコマンドは10MHz OUTを切り換える時に使用します。

[構文]

RFO O/1 [0:10MHz OUT&OFF, 1:10MHz OUT&ON]

RFO ?

[データコード]

パラメータ 設定範囲 ユニット

O/1 OFF/ON

[例題]

例1:RFO1

本器の10MHz OUTをONに設定します。

例2:RFO?

現在の設定が返答されます。

返答例:ON(10MHz OUTがONの場合)

一注意-

6.1.18 **RC** RS-232C USB

[説明]

このコマンドは STATUS の REF. CLOCK の LED の状態を示します。

[構文]

RC ?

[データコード]

パラメータ

設定範囲

ユニット

[例題]

例1:RC?

現在の設定が返答されます。

0:(リファレンスクロックが I N T の場合)1:(リファレンスクロックが E X T の場合)

6.1.19 **S P** R S - 2 3 2 C U S B

[説明]

このコマンドは外部信号 (1PPS等) と、本器のC/A (GOLD) コードエポックタイミングとの同期を取る時に使用します。

[構文]

SP 0/1 [0:同期キャンセル, 1:同期スタート]

SP ?

[データコード]

パラメータ

設定範囲

ユニット

0/1

キャンセル/スタート

[例題]

例1:SP1

外部信号(1PPS等)と、本器のC/A(GOLD)コードエポックタイミングとの同期を取ります。

例2:SP?

現在の設定が返答されます。

返答例:1 (同期を取っている場合)

一注意-

6.1.20 **S** Y R S - 2 3 2 C U S B

[説明]

このコマンドは STATUS の 1 P P S の LED の状態を示します。

[構文]

SY ?

[データコード]

パラメータ

設定範囲

ユニット

[例題]

例1:SY?

現在の設定が返答されます。

O:(1PPS非同期状態の場合)1:(1PPS同期状態の場合)

6.1.21 **VR**

GP-IB RS-232C USB

[説明]

このコマンドはプログラムバージョンを呼び出すときに使用します。

[構文]

VR ?

[データコード]

パラメータ

設定範囲

ユニット

[例題]

例1:VR?

現在のプログラムバージョンが返答されます。

返答例: MSG-2051A Ver1.00 07.02.21

このコマンドはDISPLAYを切り換える時に使用します。

[構文]

MO Display Data [O:SAT No., DOPP, OUTPUT ₹─ F (MODE O)]

[1:RTC Time Mode Adjust $\pm - F$ (MODE 1)] [2:GPS Time Information $\pm - F$ (MODE 2)] [3:HARDWARE Information $\pm - F$ (MODE 3)]

MO ?

[データコード]

パラメータ 設定範囲 ユニット

Display Data 0~3

[例題]

例1:MO0

本器のDISPLAYを [MODE 0] に設定します。

例2:MO1

本器のDISPLAYを [MODE 1] に設定します。

例3:MO2

本器のDISPLAYを [MODE 2] に設定します。

例4:MO3

本器のDISPLAYを [MODE 3] に設定します。

例5:MO?

現在の設定が返答されます。

返答例:2([MODE 2] の場合)

一注意-

MO3 [MODE 3] の設定はRS-2320、USBで可能です。 データコードが設定範囲外の場合、設定内容が変化しません。 6.1.23 **S Q** G P - I B

[説明]

このコマンドはサービスリクエストを設定するときに使用します。

ONにすると送信した GP-IB コマンドに対して下記のレスポンスコードが本器より送出されます。

サービスリクエストをONにした時のレスポンスコード

コード 内容 説明

O (96dec) : 問題無し(アクセプト)

1 (9 7 dec) : コマンドエラー ヘッダコードに誤りがあった場合

2 (98 dec) : シンタックスエラー 構文にエラーがあった場合

3 (9 9 dec) : パラメータエラー パラメータが設定範囲以外であった場合 4 (1 0 0 dec) : 無効 現在無効なコマンドを入力した場合

[構文]

SQ O/1 [0: $\psi - \forall x \cup y = 1$] $\psi - \forall x \cup y = 1$

SQ ?

[データコード]

パラメータ 設定範囲 ユニット

O/1 OFF/ON

[例題]

例1:SQ1

本器のサービスリクエストをONに設定します。

例2:SQ?

現在の設定が返答されます。

返答例: ON (サービスリクエストがONの場合)

一注意一

6.1.24 **EO** RS-232C USB

[説明]

このコマンドはエコーバックを設定するときに使用します。 ONにすると入力した文字が画面に出力します。

[構文]

EO ?

[データコード]

パラメータ 設定範囲 ユニット

O/1 OFF/ON

[例題]

例1:EO1

本器のエコーバックをONに設定します。

例2:EO?

現在の設定が返答されます。

返答例: ON (エコーバックがONの場合)

一注意-

6.1.25 **RP** RS-232C USB

[説明]

このコマンドはシリアルインターフェース (RS-2320、USB) レスポンスコードを設定するときに使用します。 ONにすると送信したシリアルインターフェースコマンドに対して下記のレスポンスコードが本器より送出されます。

シリアルインターフェースレスポンスコードをONにした時のレスポンスコード

コード 内容 説明

O (Ohex) : 問題無し(アクセプト)

1 (1 hex) : コマンドエラー ヘッダコードに誤りがあった場合

2 (2 hex) : シンタックスエラー 構文にエラーがあった場合

3 (3 hex) : パラメータエラー パラメータが設定範囲以外であった場合 4 (4 hex) : 無効 現在無効なコマンドを入力した場合

[構文]

RP O/1 [0:シリアルインターフェースレスポンスコードをOFF, 1:シリアルインターフェース レスポンスコードをON]

RP ?

[データコード]

パラメータ 設定範囲 ユニット

O/1 OFF/ON

[例題]

例1:RP1

本器のシリアルインターフェースレスポンスコードをONに設定します。

例2:RP?

現在の設定が返答されます。

返答例: ON (シリアルインターフェースレスポンスコードがONの場合)

一注意一

6.1.26 コマンド使用時の注意事項

- ※1) ROMのデータは2006年12月15日1時43分~1時56分の12.5分を繰り返します。
- ※2)RTC Sync. がONの時、[GPS Week] と [GPS Time] データは、日付及び時刻の設定値に伴って自動的に更新されます。

(但し、【HR】、【MI】コマンドを使用した時は [GPS Time] のみが更新されます。) この時、航法メッセージは先頭 (1ページの先頭) に戻り、RTCの秒カウンタは、O秒にリセット されます。

Appendix 1: GPS 航法メッセージ (NAVIDATA)

GPS 衛星を利用して測位等を行うためには、衛星の軌道情報、時刻、電離圏の補正係数等の情報が必要である。これらは、衛星からの電波に乗せて送信されている。これを航法メッセージ(navigation message)と呼ぶ。

航法メッセージのフォーマット

チップレート 50bps (C/Aコード、Pコードに同期する。)

コード長 1500bit/メインフレーム (30 秒)

データ構成 1ワード = 24+6bit(パリティ)

サブフレーム = 10 ワード

メインフレーム = 5 サブフレーム

マスターフレーム = 25メインフレーム $(1\sim25$ ページ) (12.5分)

サブフレームの 1 から 3 の内容は、送信している衛星自身の時計や軌道情報に関するもので、エフェメリスと呼ばれている。このデータは 25 ページとも同じである。サブフレームの 4 と 5 の内容は、全 GPS 衛星に関するもので、アルマナックと呼ばれている。このデータはページごとに内容が変わる。

